

#### 版权所有©杭州海康机器人技术有限公司 2021。保留一切权利。

本手册的任何部分,包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康机器人技术有限公司或其关 联公司(以下简称"海康机器人")。未经书面许可,任何单位或个人不得以任何方式摘录、 复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定,海康机器人不对本手册提供任何明 示或默示的声明或保证。

#### 关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

#### 关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明,可能与实际产品存在差异,请以实物为准。因产品版本 升级或其他需要,海康机器人可能对本手册进行更新,如您需要最新版手册,请您登录海康 机器人官网查阅(www.hikrobotics.com)。

海康机器人建议您在专业人员的指导下使用本手册。

#### 商标声明

● HIK ROBOT 为海康机器人的注册商标。

● 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

#### 责任声明

- 在法律允许的最大范围内,本手册以及所描述的产品(包含其硬件、软件、固件等)均"按照现状"提供,可能存在瑕疵或错误。海康机器人不提供任何形式的明示或默示保证,包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证;亦不对使用本手册或使用海康机器人产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿,包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- •您知悉互联网的开放性特点,您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险,海康机器人不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任,但海康机器人将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时,请您严格遵循适用的法律法规,避免侵犯第三方权利,包括但不限于公开 权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化 武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。

1

● 如本手册内容与适用的法律相冲突,则以法律规定为准。

	NH THE	日求	KH THE	NH NH
第1章 安	装服务			4
1.1	安装 HikServer			4
1.2	安装 HikEcs			5
1.3	卸载 HikServer&HikEcs			7
第2章服	务配置			9
2.1	打开服务			9
2.2	重启服务			9
第3章平	台配置	<u>I</u>		
3.1	登录 web 界面			
3.2	配置服务			11
3.3	地图添加			13
3.4	地图编辑			16
3.5	库区编辑	X	~~~~	
3.6	添加设备			21
3.7	货架配管理			22
第4章 机	器人配置			
4.1	机器人配置(有实车)	<u> </u>	X	
	4.1.1 机器人连接			28
	4.1.2 设备参数			29
11 m	4.1.3 识别地码			
4.2	机器人配置(无实车)			
第5章 客	户端登录			
5.1	安装&登录			
5.2	上线操作			
第6章 任	务	KK MARINA	NH NH	
6.1	任务模板			
	6.1.1 添加任务模板			
	6.1.2 配置任务模板			
XXX III	KH THE REAL OF THE	KH THE	KH THE	KH THE

6.2 地图数据			
6.2.1 地图元素信息	- Lire,		
6.2.2 地图数据配置			
6.3 创建任务	~	~~	40
6.4 任务管理			40
第7章 第三方通讯			42
7.1 第三方数据配置			
7.2 返回消息配置	NX	····	
7.3 接口测试			43
			45
81 安装服条星堂	liter.	litz.	45
8.2 HikServer 日示日堂	XX	NY.	/5
8.3 WebConfTool			
8.4 WebConfTool			
▲ 8.5 元程配置 RCS 失败	llie	llin	
8.6 Tomcat 无法重启		KH MARKAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	
8.7 rcs-web 无法登陆		<i></i>	
8.7.1 防火墙未关闭			
872 服务配置的 IP 地址与	5 实际服条哭;	不匹码	49
873 淀口被占田			49
8.8 宓码旧文无法登录	X	NX	51
89 和哭人去法上线			52
891 配罢会粉			52
80.2 网络环接导学	Ikh		
8.10 收协家户端机器人位罢居	9二日中	KK MARKAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	55
0.10 血江台广响机砧八位直亚 8 11 化和于注泊别	ᆇᄭᆉᅲᅲ᠁᠁		
0.11 贝讷儿⊿ K別 0.11 1 丛本印制	••••••		
0.11.1 位旦归时则			
0.11.2 位直页的代刊入小		sulle second	
附录A 常用地图元素介绍	·····	·····	

Ky K



		服务哭		状态		
		RCS Service [ IWMS RCS Service ]		▶ 正在运行		
1/m	Service	AMS Service [ IWMS AMS Service ]	1. And the second s	▶ 正在运行	1 Kin	
	XXI	Redis Service [Redis]	XXI	▶ 正在运行		
	开始	Postgre Service [ postgre ]		▶ 正在运行		
		RabbitMQ Service [RabbitMQ]		▶ 正在运行		
		WCS Service [ WCS Service ]		▶ 正在运行		
	□ 全部停止	DPS Service [HIKDPS]		▶ 正在运行		
		nginx Service [ nginx ]		▶ 正在运行		
Ilie.	谷部重启	ZooKeeper Service [ zookeeper ]	Ilie.	▶ 正在运行	llie.	
	NO TO					
	XX -		XX ·			
	息共运行时间: 00:02:10					
		<b>反</b> 1 <i>4</i>				
Kin -	1. Star	31-4	Kim		1. The second seco	
	XXX		XX		XX	
, 立 定 士 工	JilEco					
ン女衣」	IIKECS					

步骤2 跟随安装向导执行安装。

步骤3 安装完成后,勾选 "RCS\_WEB 系统参数配置工具",进行服务参数配置。

图1-5

NY NY	hikcms - InstallShield Wizard	d InstallShield Wizar InstallShield Wizard 成"以退出向导。	<b>d 完成</b> 已成功安装 hikcms,单击"完	Le contraction de la contracti	KH KH
NH THE		☑ RCS-WEB系统参数配置	IĄ	KH THE	
NA NA		< 上一步 图1-6	(B) <b>完成</b> 取消		Ky.

步骤4 将服务器 IP 地址(如果有虚拟 IP,就填虚拟 IP)填入"数据库 IP""redis IP"、 "UDP IP"、"RabbitMQ IP"、"ZK IP"、"Nginx IP",并将安装时配置的密码填入数 据库"密码"、"redis 密码"。

步骤5 点击"数据库测试连接"、"Redis 连接测试"、"MQ 连接测试"、"确认保存", 将参数传入配置文件中。

<u>Via</u>	112	<u> </u>	114	<u> </u>
cms_web				
omcat		Y		- VX
tomcat文件夹所在路径:	D:\hikrobot\hikcms\webap	ps\cms\WEB-INF\classes\ecs.prope	ties	打开tomcat一个文件
数据库配置				
数据库名称:	ql			
11 stilles	m aller on	n in filling to	make start 1/2	at to a to a to
数据库φ: <u>10.67.129.15</u>	数播库名称: [cms_w	eo 数据库用户名: cms_	web 密码:	一
其他配置				~~~~
redis IP: 10.67.129.15	redis 密码: ······	Redis 连接测试	UDP IP: 10.67.129.15	UDP 端口: 6891
<b>ZK IP:</b> 10.67.129.15	Nainx IP: 10.67.129.1	5		
rabbitMQ				
RabbitMQ IP: 10.67.129.1	5 RabbitMQ 账号:	admin RabbitMQ 密督	合: admin <u></u> 交排	机名称: exchange
NO	L.M.	L. MI		MQi车接测试
×	NX	X	X	
本机IP:10.67.129.15		确认	保存 关闭 手动修动	如
		图1-7		
1 说明	1/izz	1 the second sec	1km	lin.
	イロクト法田石	司洲》"ウ壮舟		XXX III
●石小小心	大四门上处介围。	,可进入 女衣盆		
\hikrobot\	hikcms\SysTools\	SysconfTools",以管	管理员身份运行参	数配置工具界面
"WebCor	nfTool.exe"。			
	······································	- ** / - / - / / - * *		
● 岩 WebCo	nfTool.exe	-	:装놰境导致了),	可直接打开安袋目录
🖉 下 "D:\hi	krobot\hikcms\we	ebapps\cms\WEB-IN	F\classes" 的 "eo	cs.properties" 文件.
丁 小 印 直	川泊ド地址。		~×	NX

步骤6 运行"HikCms"工具,单击"start",启动服务。



	b Apache Tomcat 8.5 HIKCMS Properties X		
NH NH	General       Log On       Logging       Java       Startup       Shutdown         Service Name:       HIKCMS       Image: HIKCMS       Image: HIKCMS       Image: HIKCMS         Display name:       Apache Tomcat 8.5 HIKCMS       Image: HIKCMS       Image: HIKCMS         Description:       Apache Tomcat Server - http://tomcat.apache.org/       Image: HIKCMS	N.Y.	
NH NH	Path to executable: D:\hikrobot\hikcms\bin\tomcat8.exe //RS//HIKCMS Startup type: Automatic		
NH NH	Service Status: Stopped		
	确定 取消 应用(A) 图1-8	No.	NY.

## 1.3 卸载 HikServer&HikEcs

- HikServer 安装包具有卸载功能,运行安装包,选择"除去",如图 1-9。
- HikEcs 安装包具有卸载功能,运行安装包,选择"除去",卸载完成后,需手动清除 安装目录下所有文件夹。







第2章 服务配置



步骤1 运行"hikserver"。



步骤2 保证所有服务都是"正在运行"状态。

首次安装,需按照"3.2 配置服务",将 RCS 服务的"IP 地址"和"数据库 URL"选项中的 IP 地址改成服务器 IP 地址,保存后进行远程配置。否则 RCS service 无法进入 "正在运行"状态。

	服冬哭		状态 一个
	RCS Service [ IWMS RCS Service ]		1458
Service	AMS Service [ IWMS AMS Service ]	~XX	▶ 正在运行
	Redis Service [Redis]		► 正在运行
开始	Postgre Service [ postgre ]		▶ 正在运行
	RabbitMQ Service [RabbitMQ]		▶ 正在运行
1/2 1/2	WCS Service [ WCS Service ]	11:4	▶ 正在运行
🗌 全部停止	DPS Service [HIKDPS]	XXIII	▶ 正在运行
	nginx Service [ nginx ]	~/~	▶ 正在运行
☆ 全部重启	ZooKeeper Service [ zookeeper ]		▶ 正在运行
总共运行时间: 00:02:10	Leg Martin		A.A.
2 重启服务	图2-2		AND NO.
1 运行"HikCms"。			
44 · · · ·			





















 Image: Series and Series

11

#### 3.2 配置服务

步骤1 进入"模型搭建">"系统配置">"服务配置"。 步骤2 单击 AMS 服务的"编辑",将"IP 地址"修改成服务器 IP。 步骤3 单击 RCS 服务的"编辑",配置如下参数:

● 关联地图: 勾选 RCS 管理的地图。

- IP 地址: RCS 或 AMS 所部署服务器的 IP 地址。
- 数据库 URL: 修改成"服务器 IP 地址:2345"。
- 若无特殊情况,其他参数默认。
- 步骤4 参数配置完成后,单击"保存并配置"。若只单击"保存",需要进入"图 3-3"界 面,勾选服务,再点击"远程配置",显示"远程配置成功"方可生效。



RCS 2000					搭建模型	运营管理	统计管理
地图规划		添加 回 删除		。获取能力集			
任务配置	× [	名称	类型	所屋分组	关联地图	通信方式	是否开启采集
画 AGV配置	~	AMS	告警管理服务(A	-			
? 权限配置		DPS	数据处理服务(D	-	JA.	11:3	
◎ 系統配置		WCS	设备接入控制服	-	KK	KK KK	
<ul> <li>系统参数</li> </ul>		RCS	机器人控制服务(	1001	1	REST	是
• 服务配置							
• 扩展字段	1.		117-		117-	18.	
	KH T		图3-3			KH T	

#### 3.3 地图添加

步骤1 进入"模型搭建">"地图规划">"地图配置",单击"添加地图"。

- 地图类型:选择"拓扑地图"。
  - 地码类型:选择和现场地码中间两个字母一致的。若没有对应选项,可进入"模型搭建">"地图规划">"地码类型配置"中进行添加,如图 3-5。
  - 每格宽度、每个长度: 指相邻整数码之间的实际物理距离。
  - 货架方向配置: 以点属性或线属性的方式配置货架方向。有刷地图、货架短边不可进、第三方系统控制货架方向或 iWMS 仓储系统,添加地图时,"货架方向配置"选择"点属性"。
  - 是否刷地图:开启刷地图,当放下货架时,该点元素会被改写为储位,即空车可穿过,背货架不可穿过;当抬起货架时,该点元素会被改写为道路;不开启,则需要选择"默认货架类型",算法库根据默认货架类型的尺寸判断机器人能否短边进入,能否在货架下旋转。



<b>RCS</b> 2000				搭建模型	运营管理	统计管理		
🕺 地图规划	+ 添加 前 删除					- Alton		
• 地图配置	编号	名称	KH -	XXX		XX	操作	
<ul> <li>・ 山〇単東暗範重</li> <li>・ 地图数据</li> </ul>	AA	AA					编辑	删除
• 地图元素信息	ВВ	BB					编辑	删除
<ul> <li>地码类型配置</li> </ul>	СС	сс					编辑	删除
<ul> <li>SLAM地図合理</li> <li>激光方案配置</li> </ul>	DD	DD	1875	1km		1.	编辑	删除
精度方案配置	E EE	EE	KK M	XXX		XXX	编辑	删除
• AP配置	FF	FF	<i>v</i>	*		~	编辑	删除
· 任务配置	GG	GG					编辑	删除
一 AGV配置	HH	нн					编辑	删除
日 货架配置	XY	XY	11×15	11-th		1kt	编辑	删除
XX	- NY		图3-5			XX		

# 步骤2 进入"模型搭建">"系统配置">"服务配置",单击 RCS 服务的"编辑"。在"关 联地图"选项中,选择以上步骤中添加的地图。



#### 3.4 地图编辑



少乘5 在 柏利主称 中,填与与关际地特后芯柏利应数值,半山 床仔 , 九风地图点几 素配置。

步骤4 单击"画线",左键选中一个地图元素,拖拉至另一地图元素,松开鼠标左键,此时 有一条方向的线将此两点连接一起(若无特殊情况,线只可为水平垂直)。



16

步骤5 单击"漫游",双击选中线元素,在弹出的窗口中,配置线属性。

步骤6 将所有点配置完成,并用"线"连接起来,单击"保存",如图 3-8。 步骤7 单击"解析",只有解析地图后,才可生成地图数据。



若有的地图数据(如高速区),不需要展示在地图数据页面,可进入"模型搭建">
 "地图规划">"地图元素信息",检查地图元素"是否解析"是否为"否"。

地图配置	地图 全部地图	· 数	据类型全部类型	▼ 地田	图数据 费		呼叫站点 请输入内容		直询 重置 展开条件 <b>*</b>
出入库策略配置	医 导入 土 模板下	<b>9</b> 日 号田		1	Ĩe.		liz		lie,
地质数据	地图数据编号	Min	地图	X坐标	✓ Y坐标	状态	数据类型	使定标识	呼叫站点 要素编号 贯架方
地码类型配置	262467CC093269	1001	ah	262467	93269	启用	STERIES	未锁定	262467CC093269
SLAM地图管理	262467CC087632	1001	ah	262467	87632	启用	師經区	未锁定	262467CC087632
教光方案配置	262467CC084133	1001	ah	262467	84133	启用	弧线区	未锁定	262467CC084133
相保力來配員 AP配置	262467CC081700	1001	ah	262467	81700	启用	高速区	未锁定	262467CC081700
王务配置 ~	262467CC071645	1001	ah	262467	71645	启用	弧线区	未锁定	262467CC071645
AGVIER	262467CC069372	1001	ah	262467	69372	启用	高速区	未锁定	262467CC069372
	262467CC057164	1001	ah	262467	57164	启用	商速区	未锁定	262467CC057164
如宋郎直. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	262467CC054868	1001	ah	262467	54868	启用	弧线区	未锁定	262467CC054868
以限配置 ~	262467AA093269	1001	to	262467	93269	启用	弧线区	未锁定	262467AA093269
系統配置 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	共 663 条						20条/页 🍷	4 1 2	3 4 5 6 7 8 34 ▶ 到節 1 月



#### 将地图中的区域划分成不同库区,并按库区分配策略。

步骤1 进入"模型搭建">"系统配置">"场景配置",勾选"库区",保存。



步骤2 进入"模型搭建">"地图规划">"地图配置",单击"库区编辑"。

● 是否可封锁:若配置了"否",即便上层系统中对该区域进行封锁,也会提示失败。





- 步骤4 单击"添加冷热区"。只有储位、产线缓冲区、工作台、叉车等待点等元素类型可以 被定义为冷热区。
  - 优先级:配置库区优先级。数字越小,优先级越高。会按照配置的优先级执行出入 库任务。
- 步骤5 添加冷热区后,单击"框选",拖动鼠标在左侧地图中框选区域。被选中的区域将会 被标记对应的区域序号。





- - 策略配置:根据需求勾选库区,并配置优先级。数字越小,优先级越高。会按照配置的优先级执行出入库任务。

NY NY	添加	NH NH	KH,	×	KH KH
N.Y.	编号* 名称* 策略配置*	01 strategy		KH KH	KH THE
	优先级       2	库区 冷热区 zone01 01 zone01 02	地图 操作 map02 1 ↓ map02 1 ↓	- HAR	Ly Marine
- KA		图3-14 <b>20</b>	KI T	NH NH	

## 3.6 添加设备

需要先添加机器人类型,再添加机器人。 步骤1 进入"模型搭建"> "AGV 配置"> "AGV 类型配置",单击"添加"。

- 编号: 自定义, 不可重复。
- 名称:可按机器人铭牌上的型号,也可自定义。
- 尺寸: 长、宽、旋转直径需按机器人铭牌的信息配置。
- 是否全向:需按机器人类型设置,当机器人前后左右四个方向都能运行时,选择是 全向。



步骤2 进入"模型搭建"> "AGV 配置"> "AGV 配置",单击"添加"。

- 编号:即机器人 ID。可查看机身标识,或通过 HIK-RoboX 后登陆机器人查看,如图 3-17。
- 名称:自定义,不能与已添加 AGV 名称冲突。
- 类型:类型需与实际对应,实际设备类型可查看机器人铭牌。







步骤2 进入"模型搭建">"货架配置">"货架参数",添加货架参数。

- 长、宽:若货架长、宽相等时,则线属性的地图的货架方向的设置无效。如果实际 货架长、宽相同,但又想通过线属性管理则需将货架长宽配置不同,差1mm以上。
- 是否盲举: 若未贴货码,则选择是盲举。
- 可旋转 AGV 类型: 被勾选的 AGV 类型,可在该货架下旋转。

● 短边进 AGV 类型: 被勾选的 AGV 类型,可在该货架的短边进入该货架。



步骤3进入"模型搭建">"货架配置">"货架类型配置",添加货架类型。

 属性:
 - 仓储货架:会将货架管理的数据同步给上层(需要在iWMS系统上开启"WMS基 础数据同步"功能或将 WMS的信息以报文形式发送给第三方系统)。

<b>RCS</b> 2000			<b>搭建模型</b> 运营管理	统计管理	😰 admin 上
AGVEE	编号 请输入	内容 名称 WMS		Kim	童狗重重
	编号	名称	E C	翻通	提作
? 权限配置	10012	TPS对接的WMS IP	127.0.0.1	第三方对接IP	编辑
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	10013	TPS对接的WMS端口	80	第三方对接端口	5 <b>6</b> 15E
💽 系统配置	10014	TPS对接的WMS基础路径	/service/rest	第三方对接基础路径	编辑
<ul> <li>系统参数</li> <li>服务配置</li> </ul>	10082	是否需要与WMS交互	false	是否需要与WMS交互	编辑
• 扩展学校	10100	WIMS基础数据同步	false	WMS基础数据同步	988
・数据字典	l x	X	XX THE	XX	XX

- 搬运货架: 若定义为搬运货架, 不会将货架管理的数据同步给上层。

- 虚拟货架:用于叉车和 CTU 项目。

● 货架方向: 仅适用仓储项目,用于确定仓位方向。指货码 × 轴方向相对于地图坐标 系 × 轴的方向。实施规范规定,货架长边需平行于货码 × 轴。东对应 0°、南对应 90°、西对应 180°、北对应-90°、中对应不指定货架方向,见图 3-22。

	添加			×	
	组织* 编号*	1001		Ly Contraction	NY NY
	名称*	type01 仓储贷架		Ly Contraction	NH NH
No.	货架参数* 重量(kg)* 层数*	Default 50		L. Martin	Neg The
NA THE	货架方向*	☑ 东 □ 南 □ 西	i □ 北 □ 中	NH THE	KH KH
N.	N. C.	25	N. A.	N. H.	







步骤2 运行 HIK-RoboX,添加机器人(用户名: admin 密码: Hik@1234)。





图4-2

4.1.2 设备参数

步骤1 设备登陆成功后,选择快速配置,按照顺序配置每一项参数。

- 关键参数:工作模式选择正常模式。
- Wifi 参数:按现场实际网络选择频段,安全模式与实际网络配置一致,输入 SSID 和 秘钥。
- 平台参数: 输入 HikServer 的服务器 IP、端口号。端口指设备注册端口号(默认 8988, 需与 RCS 服务的"设备注册端口"一致,可在 rcs-web>"模型搭建">"系统 配置">"服务配置"> "RCS"中查询,如图 4-4。)
- 二维码参数:二维码间距输入现场实际贴码的距离。(需要与 rcs\_web 上添加地图 时,输入的地码间距一致。)

29

● 地码类型: 按实际打印的地码类型选择。





 ID:878	参数	配置 状态信息 票	系统维护 功能标	定	
基本信息					
佐成嬰信自		二维码信息			查看配置
	15 m	Non-	地码 🌻 关闭地	调灯 货码	开启发码灯
镜头信息	KX -	识别结果	1	0	XX
轮廓激光		圆心图像坐标X (mm)	288000	0	
设备状态		圆心图像坐标Y (mm)	408000	0	
		圆心图像坐标θ (1/1000°)	0	0	
HANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	Ilie,	圆心世界坐标X (mm)	-26954	0	llie.
运动信息		圆心世界坐标Y (mm)	26326	0	
安全防护信息	NX	圆心世界坐标 <del>0</del> (1/1000°)	-90541	0	~XX
电池信息		二维码码值	012400XY012400		
		共享事件状态	0	0	
黑谷申信息		时间戳	3649122	3649121	
定位导航信息	1. The	DEC时间 (ms)	0	0	1km
二维码信息	Ki	XX	XX		XX
巡线信息			~		
位置信息					

## 4.2 机器人配置(无实车)

此章节针对现场无实车情况。可利用模拟器,模拟机器上线,用于测试第三方接口。 步骤1 登录资料 FTP,下载 simulate\_agv.rar。

步骤2 进入机器人模拟器所在文件夹,打开同目录下的配置文件 "config.xml",配置地图属 性、服务器信息、机器人信息。





步骤4 运行"simulate\_agv"工具,打开监控客户端,机器人处于在线状态,即可对机器人进 行模拟测试,正常发布任务与移动等指令。

## 第5章 客户端登录

本章对操作步骤只做简单介绍,具体操作步骤请参阅《监控客户端操作手册》。

### 5.1 安装&登录

步骤1 进入 rcs-web 首页, 下载"综合运行监控客户端"并按默认方式安装。



图5-1

步骤2 安装监控客户端并运行,输入用户名、密码、IP 地址、端口。



图5-2



### 5.2 上线操作

步骤1 有实车时,将机器人推到一个地码上,并保证已识别到地码(判断是否识别,见 "4.1.3 识别地码")。

无实车时,运行模拟器。

步骤2 正常上线后,进入"监控",观察到机器人"在线状态"。



步骤3 在右侧界面中双击一个机器人,再单击一个坐标作为目标点,点击"移动",可发送 移动任务,如图 5-4。



	去充电	创建维修	休眠	111765 , 7	1860 移动	
	排除	取消充电	举起	放下	暂停继	续
<b>VX</b> [	是否可用	是	NX.	任务编号	D3EC8064-6	₽
	设备方向	180°		货架方向	0°	
	当前位置	106265,	62574	目标位置	106277, 62573	
	设备名称	398		货架编号		
	设备IP	10.26.3	138.115	执行状态	充电中	

**398** <sub>开始充电</sub>

4



NH NH









**97%** <sup>电星情况</sup>















Ki,









# 第6章任务配置

# 6.1 任务模板

#### 6.1.1 添加任务模板

- 步骤1 进入"运营管理">"任务配置">"任务模板配置",单击"添加"。
  - 接口名称: 若无特殊情况, 选择"默认任务管理器";
    - AGV 类型:若无指定机器人类型做此类任务,无需配置。
    - 货架参数: 可根据实际需求指定货架参数。







图6-2

6.1.2 配置任务模板

步骤1 进入"模型搭建">"任务配置">"任务模板配置",单击"添加"。添加一个"搬运货架"任务组和一个"AGV 移动"子任务类型,如图 6-3。





图6-3

- 步骤2 配置搬运货架 "AGV 移动"子任务时, "目标点获取方式"选择"站点集合",如图 6-4。
- 步骤3 序号 3、5 处的 AGV 移动子任务配置,同上。



## 6.2 地图数据

### 6.2.1 地图元素信息

步骤1 若地图编辑中没有显示所需元素或解析后地图数据中内容不全,进入"模型搭建"> "地图规划">"地图元素信息",检查地图元素"是否解析"和"是否展示"是否为 "是",如图 6-5。

RCS 2000				搭	建模型 运营管	管理 统计管理		>			<b>9</b> •	dmin	₹
🕺 地图规划	解析	不解析	展示不	展示	XX		XX		XX				
<ul> <li>地徑配置</li> </ul>	- 59	5	类型	名称	神类	是否默认	是否解析	是否展示	督注	操作			
<ul> <li>出入库策範配置</li> <li>地图数据</li> </ul>	. 11		BATTERY_TYPE	充电区	基本元素	默认	否	是	充电区	编辑	解析	更多	^
<ul> <li>地图元素信息</li> </ul>	12		QUEUE_TYPE	排队区	基本元素	赋认	否	是	排队区	编辑	解析	更多	
- 地码类型配置	13		SPIN_TYPE	旋转区	基本元素	默认	否	是	旋转区	编辑	解析	更多	Ш
<ul> <li>20米方米配置</li> <li>3554 なんあんか</li> </ul>	16		HIGHWAY_TYPE	高速区	基本元素	默认	a li	是	高速区	编辑	解析	更多	
Actes	. 17	· XX	TURNNING_TYPE	转弯区	基本元素	默认	a X	是	转弯区	编辑	解析	更多	Ш
○ 任务配置	19		REST_TYPE	智驻区	基本元素	默认	否	是	智驻区	编辑	解析	更多	
AGV配置	. 1		BIN_TYPE	仓库储位	业务元素	自定义	是	是	儲位	编辑	解析	更多	
② 叔阳司蜀	. 10		WORK_TYPE	工作区	业务元素	自定义	是	是	工作区	编辑	解析	更多	
	15		BLOCK_AREA	自动门	业务元素	自定义	是	是	自动门	编辑	解析	更多	
(2) 系统配置	18		WIND_DOOR	风淋门	业务元素	自定义	是 //?~	是	风淋门	编辑	解析	更多	
世界模型搭建引导	共 25 条	XX					XXX		20条页 - 3	1 2	► 3	問題 1	<b>、</b>

图6-5

#### 6.2.2 地图数据配置

步骤1 进入"模型搭建">"地图规划">"地图数据"。呼叫站点其实质为地图坐标点信息 的别名,方便任务参数配置,如图 6-6。



YEA	YEX.	42
Baaaaaa		
RCS2000	v { () \$2\$#**********	● 799 1/F _= _ ++++
X		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

RCS 2000				搭建模型	运营管理	统计管理	1			adr	nin 土
<ul> <li>地理規制</li> <li>地理和</li> <li>地域和</li> </ul>	地間 全部地間 正 号入 上 現版本	数3 取 1 → 导出	副类型 全部类型	- ##			efoliszati		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	6) <u>112</u>	展开条件 *
• 《地图数据	地图数据编号	组织	地图	X坐标	Y坐标	状态	数据类型	锁定标识	呼叫站点	贯架编号	贯架方
<ul> <li>地區元素信心</li> <li>地码类型配置</li> </ul>	262467CC093269	1001	ah	262467	93269	启用	弧线区	未锁定	262467CC093269		
• SLAM地图管理	262467CC087632	1001	ah	262467	87632	启用	弧线区	未锁定	262467CC087632		
· 激光方案配置	262467CC084133	1001	ah	262467	84133	启用	弧线区	未锁定	262467CC084133		
<ul> <li>精度方案配置</li> <li>AP配置</li> </ul>	262467CC081700	1001	ah	262467	81700	启用	高速区	未锁定	262467CC081700	112	
· 任务配置	262467CC071645	1001	ah	262467	71645	启用	弧线区	未锁定	262467CC071645		
	262467CC069372	1001	ah	262467	69372	启用	高速区	未锁定	262467CC069372	<	
- A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	262467CC057164	1001	ah	262467	57164	启用	高速区	未锁定	262467CC057164		
□ 均架配置 ∨	262467CC054868	1001	ah	262467	54868	启用	弧线区	未锁定	262467CC054868		
③ 权限配置 🗸 🗸	262467AA093269	1001	to	262467	93269	启用	弧线区	未锁定	262467AA093269		
(6) 系統配置 世界機型搭建引导	共 863 条						20条/页 -	4 1 2	3 4 5 6 7 8	34 + Bi	第 1 页
XX	XX	V		XX	图6-6		XX		Ly		

## 6.3 创建任务

步骤1 进入"运营管理">"控制调度">"任务调度"。 步骤2 填写"主任务类型编号"和"站点集合",单击"生成调度单"。

- 主任务类型编号: 输入 "6.1.1 添加任务模板"中添加任务模板的编号。
  - ●呼叫站点和站点集合:只有一个呼叫站点时,输入地图数据的呼叫站点。有多个呼叫站点时,输入站点集合,呼叫站点间用英文逗号分隔。

74-76	163	16-7	11-3	THE A
RCS 2000	KH	搭建模型 运营	<b>管理</b> 统计管理	KK (
- 任务管理	<b>客户辦編号</b> 请输入内容	令牌号 请输入字符,不包含:1??		
月常处理 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	生成AGV调度任务单			
136百元 1361	主任务类型         第6人才符,不包含'??           第号         第6人才符,不包含'??           货架编号         第6人才符,不包含'??           货架类型         第6人才符,不包含'??	呼叫结点         资金入字符,不包含*??           货架方向,         经济入字符,不包含*??           物料批次         诱给入字符,不包含*??	<b>站底集合</b> 优先段 化分子符,不包含*/7	AGV编号 《新输入字符,不包含 1/? 任务编号 《外礼入字符,不包含 1/?
设备查询 TPS测试	生成制度单	मित्र		
		图6-7		
.4 任务管	理 🖉	A. Martin	A. The second se	KH THE
<sup>聚1</sup> 进入"运 任务,如	营管理" > "任务衔 图 6-8。	管理" > "任务单管理'	,查看任务相关	信息和状态、取消
<u>Mar</u>		1. Star	15 Million	1. Star
$\sim$		40		

步骤2 进入"运营管理">"任务管理">"子任务单管理",取消子任务或重新执行已取消 的子任务,如图 6-9。









#### 步骤8 序号8显示上层的应答结果。



## 第8章 异常处理

# 8.1 安装服务异常

- Postgre service 安装失败。
- RCS 服务进行远程配置后,仍不是"正在运行"状态。

以上问题,在安装包内的《RCS-2000 安装部署手册》中都有涉及,若还不能解决,请 联系相关人员。

## 8.2 HikServer 显示异常



步骤1 键盘按 WIN+R 打开运行程序,输入 regedit,然后回车,打开注册表编辑器。



# 步骤2 找到 HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Java Development Kit, 删除"Java Development Kit"文件夹。



## 8.5 远程配置 RCS 失败





	Apache Tomcat 8.5 HIKCMS Properties X		
NA NA	General Log On Logging Java Startup Shutdown	NA NA	5
	Java Virtual Machine: C:\Program Files\RedHat\java-1.8.0-openjdk-1.8.0.191-1\jre\bin\s		
llie.	Java Classpath: D;\hikrobot\hikcms\bin\bootstrap.jar;D:\hikrobot\hikcms\bin\tomcat-juli.ja	lle.	
KH T	Java Options: -Dcatalina.home=D: \hikrobot \hikcms -Dcatalina.base=D: \hikrobot \hikcms -Dignore.endorsed.dirs=D: \hikrobot \hikcms \endorsed -Djava.io.tmpdir=D: \hikrobot \hikcms \temp Diava.util konging management anades istili Classi and of any anades	KH KH	15
	Java 9 Options: 	NA CARACTER STATE	X
	Initial memory pool: 1024 MB		
	Maximum memory pool: 4096 MB KB	NA NA	X
	图8-7		











步骤1关闭防火墙,如图 8-8。

















### 8.7.2 服务配置的 IP 地址与实际服务器不匹配

步骤1 打开安装目录下 "D:\hikrobot\hikcms\webapps\cms\WEB-INF\classes" 的 "ecs.properties" 文件。

步骤2 检查文件倒数第3行 udp.server.ip 是否为服务器 IP。

步骤3 若不是,请参照1.2 步骤4进行配置。

#### 8.7.3 端口被占用

8.7.3.1 RCS V3.0.1 之前的版本

通过访问主备机的 cms 端口登录主(备)机 RCS\_WEB。如果发生端口占用,可按照如 下步骤修改主备机的服务器的 cms 端口。

**〕<sub>说明</sub>** RCS V3.0.1 之前的版本,修改了 tomcat 起来的服务器的 CMS 端口,会自动同步到另一 台服务器。

步骤1 在一台服务器上,打开安装目录下 "D:\hikrobot\hikcms\conf"的 "server.xml" 文件, 修改主机 cms 的端口。

<Connector URIEncoding="UTF-8" connectionTimeout="20000" port="80" protocol="HTTP/1.1"

步骤2 重启 Tomcat。

步骤3 在另一台服务器上,打开安装目录下"D:\hikrobot\hikcms\conf"的"server.xml"文件,修改主机 cms 的端口。

步骤4 重启 Tomcat。

11。

8.7.3.2 RCS V3.0.1 及以上版本

通过 nginx 实现端口转发。访问 nginx 的端口(默认 8182)会自动转发访问主备机的 cms 端口(V3.0.1:默认 81; V3.1~V3.1.3:默认 8181)。如果发生主备机的 cms 端口或 nginx 端口被占用,可按照如下步骤修改这两个端口。

L<sup>1</sup>说明 RCS V3.0.1 及以上版本,修改了 tomcat 起来的服务器的 cms 端口、nginx 端口,不会自动同步到另一台服务器。

步骤1 在一台服务器上,打开安装目录下"D:\hikrobot\hikcms\conf"的"server.xml"文件, 修改 cms 的端口。



步骤2 打开安装目录下 "D:\hikrobot\HikServer\nginx\conf" 的 "nginx.conf" 文件,将 cms 端口改成和步骤 1 的一样,如图 8-10 若 nginx 的端口被占用,需修改 nginx 端口,如图 8-

XI		l here here here here here here here her
🚽 nginx.	af 🛛	
37		
38		
39	#设定负载均衡的服务器列表	
40	upstream mysvr {	
41 🥢	#ip_hash; // // ///	
42 <sup>°</sup> K	server 127.0.0.1: <mark>81</mark> weight=5 max_fails=1 fai	1_timeout=300s;
43	#server 10.66.37.204:8181 weight=5 max_fails	=1 fail_timeout=300s;
44	#server 127.0.0.1:8182	fail_timeout=300s backup;
45	<pre>#server 10.1.25.23:8181 weight=5 max_fails=1</pre>	<pre>fail_timeout=300s backup;</pre>
46	keepalive 16;	
47	}	

图8-10



#### 步骤3 重启 Tomcat。

步骤4 在另一台服务器上,打开安装目录下"D:\hikrobot\hikcms\conf"的"server.xml"文件,修改 cms 的端口。

1 Alexandre	🔚 serve	r. xml 🔀		1. All and the second s	- Aller - Alle	
	68	Y	>	NX	X	/×
	69		<connector< th=""><th>port="81"</th><th>protocol="HTTP/1.1</th><th></th></connector<>	port="81"	protocol="HTTP/1.1	
	70			connection	nTimeout="20000"	
	71			redirectP	ort="8443" />	
				图8-12	·	
lin.		(ki)		1. m	litz.	1. Marson and the second se
步骤5 重启 Ton	ncat。			XX	XXX III	

## 8.8 密码明文无法登录

密码输入为明文,无法登入网页。

步骤1 进入浏览器> "internet 选项" > "安全" > "受信任的站点" > "站点" , 将 rcs 登录网 点可信任。





## 8.9 机器人无法上线

8.9.1 配置参数

- 步骤1 若初始状态不在码上,机器人打印日志中无坐标信息。若已读到码,会显示 rcs 日志无 任何消息。
- 步骤2 可通过 CRT 工具导出配置文件(详细步骤参阅《海康移动机器人 CRT 使用专题》的 "第 8 章 导出/导入配置文件"),查看"work\_mode"是否是 normal(如图 8-16), 若不是,需进入 HIK-RoboX,确认以下配置:

- ●工作模式:选择正常模式。
- 平台参数: 核对 RCS IP 和端口是否正确。



步骤3 进入"D:\hikrobot\HikServer\rcs",将"log4cxx.properties"文件中"log4j.rootLogger" 修改为"TRACE"(如图 8-17),保存。10 秒后,将"log4j.rootLogger"改回"INFO" (如图 8-18),保存。然后进入"D:\hikrobot\HikServer\rcs\log",查看"default.log" 文件,是否有出现 Cannot find mapcode,若出现,需登录 rcs\_web,查看地图的"地码 类型"配置是否正确,具体步骤可参考"3.3 地图添加"。



图8-18

54

- 8.9.2 网络环境异常
  - 无线网络问题

步骤1 SecureCRT 工具登录机器人.

步骤2 ping 平台服务。

● 检查服务端口 8988 被占用

步骤1 键盘按 WIN+R 打开运行程序,输入 cmd,然后回车。

步骤2 输入指令 netstat -aonIfindstr 8988。

步骤3 如果被占用,使用 tasklist | findstr 命令结束该进程,如图 8-19。



管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe			۲ C
Microsoft Windows [版本 6.1.7601] 版权所有 <c> 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。</c>			* II
C:\Users\yangdong5 <mark>netstat -aon findstr 8988</mark> UDP 0.0.0.0:8988 *:*		21720	
C:\Users\yangdong5) rcs.exe 21720 Services	0	35,056 K	
G: \Users \yangdong5>			
半:			-

图8-19

# 8.10 监控客户端机器人位置显示异常

步骤1 进入"HIK-RoboX" > "定位导航配置" > "二维码参数", 查看机器人配置的码间距。 步骤2 进入"rcs\_web" > "模型搭建" > "地图规划" > "地图配置", 查看地图信息中的 的码间距, 如图 8-21。

步骤3确保这两个码间距的数值是一致的。

	ID:	参数配置 状态信息	系统维护 功能标定		
No.	<ul><li>○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</li></ul>	二维码参数	(1 - 10000) mm	重着状态	
	关键参数 > 网络配置	二维码间距(Y轴) 地码类型	(1 - 10000) mm DM12 V		
15 Martin	<ul> <li>十日配直</li> <li>全位导航配置</li> <li>二维码参数</li> </ul>	地码分辨率 () 地码帧率	1 v (1 - 100) Hz	<u>Mar</u>	J.
NX	<ul><li>巡线参数</li><li>车道线参数</li><li>&gt; 运动配置</li></ul>	货码分辨率 () 货码帧率	Jmiz         1           1         •           (1 - 100)         Hz	~~~	NK
<u>Marine and and and and and and and and and and</u>	<ul> <li>&gt; 安全防护配置</li> <li>&gt; 独有车型配置</li> <li>&gt; 甘立科学</li> <li>・ 甘立科学</li> </ul>	1. Martin	1. Martin	1. All	J.S.
		图8-20	شة 0	批量应用	
J.	AL THE			1. Star	_

	地图编辑模式	×		
NH THE	序号	Key Key	AN A	Ky K
	名称*	to		
	地图简称*	to		
NH THE	地码类型:* 行数*	232	NH THE	
	列数*	471		
die.	每格长度(mm)*		llie.	liie
KH.	每格宽度(mm) * 货架方向配置*	1000	14 Martin	KH M
	是否刷地图*			
No.	地图方向*	0°		NY THE
		图8-21	_	

8.11 货码无法识别

8.11.1 检查码制

步骤1 进入"HIK-RoboX">"定位导航配置">"二维码参数",查看"货码类型"。对比此 类型与实际打印的货码是否一致







# 附录A 常用地图元素介绍

地图元素	KA KA	描述
基础元素	充电区	布置充电桩的点位,用于机器人充电。
	高速区	机器人高速运行的区域。
KH AN	排队区	工作台前的排队点。
	暂驻区	机器人暂时停靠的点。
	旋转区	机器人旋转调整货架方向的点。
业务元素	弧线区	设置机器人走弧线时使用。
	仓库储位	仓库中放置货架的位置。表示该点可能出现货架,在不刷地图的 情况下,如果该点不为终点,背货架机器人不会路过该点。
	自动门	如果一个区域的可通过性需要向上层进行申请且区域中的点具有相同的可通过性。
	风淋门	风淋门点位。风淋门一般是 2 个自动门组成的
	切至二维码	机器人从 SLAM 模式到二维码模式的点。
	切至 SLAM	机器人从二维码模式切换到 SLAM 模式的点。
N. A.	待命点	货架顺序出库时机器人的待命点。
	工作区	即工作台。默认不能避让。如需要避让,需要进入"模型搭建"> "系统配置"> "服务配置"> "RCS 服务点获取能力集"> "规 划库配置",启用"避让到机台",保存。如图 8-25。
	电梯等待点	机器人申请电梯的位置点。
	电梯交接区	电梯轿厢内放货架的位置点。
	线头交接区	● 可能出现货架,在不刷地图的情况下,如果该点不为终点,背
	产线交接区	<ul><li>⑤ 采的机器人不会路过该点。</li><li>● 默认为不可新社 加票新社票更在 BCS 当由配置式 终该占配置</li></ul>
	回收交接区	为可暂住。
	地图交接区	●默认不显示,若有需要,可以进入"搭建模型">"地图规划">
	入库交接区	"地图元素信息",勾选元素,单击"展示"。如图 8-26。

.Ko	无线充电桩 缓冲交接区	Kin	Still.	<u>Alin</u>	
XX	获取能力集		XXX *	×	
NH NH	rcs本地配置 rcs规划库配置	小车行走精度*① 安全距离*②	65		
	rcs 数据库配置	避让到机台*() 进入回头路避让*()			
NY NY	rcs Redis配置	工作台通过条件* () 拓扑货架控制* ()	都可以过	- 4	KH KH
		背货架方式*() 激光距离*()	随意背 20	<b>•</b>	
		分割货架小车空间*() 码问距*()	1200		NY NY
Kin		回头路控制* () 4* L* <del>***</del> * ~	严格控制	▼	.Ki
XX	KK K	图8-25	保存	取消	XX

**RCS** 2000 admin 搭建模型 运营管理 统计管理 🕺 地图规划 傘 解析 计读 不解析 ◎ 展示 ④ 不展示 地图配着 编号 类型 名称 种类 是否默认 是否解析 是否展示 备注 出入库策略配置 BATTERY\_TYPE 基本元素 a V 11 默认 是 充电区 充电区 解析 三更多 SIN I 12 QUEUE\_TYPE 排队区 基本元素 默认 否 是 排队区 地图元素信息 更多 英型配置 13 SPIN\_TYPE 基本元素 默认 否 是 旋转区 旋转区 更多 SLAM地图管理 16 否 HIGHWAY\_TYPE 基本元素 默认 高速区 是 高速区 更念 激光方案配置 否 17 TURNNING\_TYPE 转弯区 基本元素 默认 是 转弯区 更多 精度方案配置 19 基本元素 默认 REST\_TYPE 智驻区 否 是 智驻区 新 更多 图8-26

